

Інструкція по оновленню ПЗ ППК Оріон NOVA 4/8/16 до v1.4.1 через USB-інтерфейс

1. Відключити АКБ та мережу 220В ППК.
2. Під'єднати ППК до ПК через інтерфейс USB-miniUSB.
3. Видалити файл CONFIG.XML.
4. Скопіювати відповідний HEX-файл прошивки на флеш-носій ППК:
 - **для Оріон NOVA 4 - «9D1_0401.hex»**
 - **для Оріон NOVA 8 - «9E1_0401.hex»**
 - **для Оріон NOVA 16 - «B61_0401.hex»**
5. Відключити ППК від ПК.
6. Підключити АКБ та мережу 220В.
7. Дочекатись оновлення ПЗ ППК. Після закінчення процесу оновлення, на платі ППК засвічується, або починає блимати індикатор GSM NET. Процес оновлення ПЗ приладу триває приблизно 1 хвилину.